



## LES INONDATIONS : REFOULEMENT DES EAUX D'ÉGOUTS ET DÉSINFECTION DE LA MAISON

Si votre maison est inondée par des **eaux contaminées par les égouts**, voici les précautions à prendre :

- Avant d'effectuer des travaux dans la maison, il est très **important de porter des gants de caoutchouc afin d'éviter tout contact avec l'eau et les matériaux mouillés** et de se laver les mains, car les risques d'infection sont grands. Même après que les surfaces soient sèches, elles peuvent contenir des bactéries et causer des infections. **Éloignez les enfants de la zone contaminée.**
- Jetez tous les **aliments** qui auraient été en contact avec les eaux d'égouts, les bouteilles contenant de la boisson et les aliments en bocaux, y compris les conserves faites à la maison. Toutes les boîtes de conserve qui ne sont pas endommagées doivent être lavées et désinfectées.
- Jetez tous les **médicaments, produits de beauté et autres articles de toilette** ayant été en contact avec les eaux d'égouts.
- Enlevez tous les **matériaux trempés** et jetez les tapis, les moquettes, les matelas, les sommiers, les oreillers, les jouets en tissu et les meubles dont le rembourrage est trempé. **Ces articles ne peuvent ni être nettoyés à fond, ni séchés rapidement, ni nettoyés à sec.**
- Changez l'isolant du chauffe-eau, du réfrigérateur et du congélateur, s'il a été mouillé.

### NETTOYAGE

- Tout d'abord, il est important de **nettoyer** toutes les surfaces, les cavités intérieures et les structures mouillées avec de l'**eau savonneuse**.
- Une fois cette opération terminée, **désinfectez** les surfaces avec une solution d'**eau de Javel** (½ tasse [125 ml] d'eau de Javel concentrée à 5 % dans 2 gallons d'eau [10 l]), en vous assurant de bien aérer l'endroit.
- Nettoyez même les surfaces qui n'ont pas été en contact direct avec l'eau.
- Rincez et nettoyez tous les planchers. S'il y a un sous-plancher, s'assurer que l'eau a été évacuée. Lavez sous le sous-plancher. **Asséchez à fond rapidement** vérifiez la présence de moisissures. Attendez que tout soit bien sec avant de refermer les cavités.
- **Vérifiez les murs** jusqu'à 50 centimètres (20 po) au-dessus du niveau atteint par l'eau. Jetez la laine isolante mouillée, car elle ne sera plus un bon isolant et elle peut favoriser la croissance des moisissures.
- **Aérez ou déshumidifiez** la maison pour ramener le taux d'humidité à la normale. En hiver, ce taux devrait se situer entre **30 % et 50 %** et ne devrait pas dépasser 60 %.

*Si vous avez des problèmes de santé, consultez sans tarder votre médecin. Pour plus d'information, contactez le service Info-Santé (811) et/ou votre municipalité.*